

Руководство пользователя

Игрушка мягконабивная «Крош» 27 см, озвученная электрическая с музыкальным модулем (чипом). Для детей старше трёх лет. Артикул 280.

Как использовать игрушку

- Не давайте игрушку детям младше трёх лет. Дети старше трёх лет могут использовать игрушку под контролем взрослых.
- Когда распакуете игрушку, для безопасности ребёнка уберите всю пластиковую упаковку перед первым использованием.
- В игрушке есть мелкие детали. Следите, чтобы дети не засовывали игрушку в рот.
- В игрушке установлен музыкальный модуль (чип). В него уже вставлены работающие батарейки. Чтобы включить песню, нажмите наклейку с логотипом на лапке игрушки.

Как менять батарейки

- Не позволяйте детям менять батарейки.
- Соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые элементы питания.
- Не перезаряжайте батарейки.
- Если игрушка долго хранится и не используется, достаньте из нее батарейки.
- Не выбрасывайте батарейки с обычным мусором. Сдавайте их в пункты приёма.

Если игрушка загрязнилась

Почистите её щёткой, смоченной в мыльной пене. Не отжимайте. Высушите на открытом воздухе. Сухую игрушку расчешите щёткой. Игрушку нельзя стирать и подвергать химической чистке.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не давайте игрушку животным.
- Не опускайте игрушку в воду. Не мочите музыкальный модуль (чип).
- Не оставляйте игрушку рядом с открытым огнём, не используйте её при температуре выше +40 °С и ниже -40 °С.
- Не роняйте игрушку и не ударяйте по ней.
- Не вскрывайте и не разбирайте музыкальный модуль.
- Если игрушка перестала работать, сразу же выньте из неё батарейки. Не чините игрушку сами: обратитесь к Изготовителю.

Как хранить игрушку

В чистых сухих помещениях, где не находятся органические растворители и другие химические вещества, которые способны впитаться в материал игрушки и вызвать раздражение. Достаньте батарейки из игрушки перед долгим хранением.

Как перевозить игрушку

Следите за тем, чтобы при перевозке игрушка не падала, не подвергалась сильным ударам и не оказывалась при температуре выше +40 °С и ниже -40 °С.

Игрушка мягконабивная «Крош» озвученная электрическая с музыкальным модулем (чипом). Для детей старше трёх лет. Артикул 280. Состав: искусственный мех, текстильные материалы, синтепух, фурнитура и гранулы из полимерных материалов, музыкальный модуль (чип). В динамике используются три батарейки LR44 1,5 В. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.С.П28.В.01111/20, серия RU №0223358, срок действия с 23.10.2020 по 18.10.2023 включительно. Орган по сертификации: «Тест-С.-Петербург». Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Изготовитель: ООО «Компания „Играмир“», ул. Боровая, д. 116, Санкт-Петербург, Россия, 192007, тел.: +7 921 930-00-29. Срок службы и гарантийный срок: 6 месяцев с момента покупки. Дата изготовления: октябрь 2020. Сделано в России. Сохраняйте этикетку и упаковку с руководством пользователя.

Внимание! Игрушка не предназначена для детей младше трёх лет. Дети старше трёх лет могут использовать игрушку под контролем взрослых. Содержит мелкие детали. Следите, чтобы дети не засовывали игрушку в рот.



Если возникли проблемы с подключением игрушки к колонке с Алисой, обратитесь в поддержку Яндекс: yandex.ru/support/station/troubleshooting/feedback.html.

Если у вас есть претензии к качеству, свяжитесь с ООО «Компания „Играмир“»: позвоните по телефону +7 921 930-00-29 или напишите на электронную почту igrami@igramir.com.

Руководство пользователя

Игрушка мягконабивная «Нюша» 23 см, озвученная электрическая с музыкальным модулем (чипом). Для детей старше трёх лет. Артикул 281.

Как использовать игрушку

- Не давайте игрушку детям младше трёх лет. Дети старше трёх лет могут использовать игрушку под контролем взрослых.
- Когда распакуете игрушку, для безопасности ребёнка уберите всю пластиковую упаковку перед первым использованием.
- В игрушке есть мелкие детали. Следите, чтобы дети не засовывали игрушку в рот.
- В игрушке установлен музыкальный модуль (чип). В него уже вставлены работающие батарейки. Чтобы включить песню, нажмите наклейку с логотипом на лапке игрушки.

Как менять батарейки

- Не позволяйте детям менять батарейки.
- Соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые элементы питания.
- Не перезаряжайте батарейки.
- Если игрушка долго хранится и не используется, достаньте из нее батарейки.
- Не выбрасывайте батарейки с обычным мусором. Сдавайте их в пункты приёма.

Если игрушка загрязнилась

Почистите её щёткой, смоченной в мыльной пене. Не отжимайте. Высушите на открытом воздухе. Сухую игрушку расчешите щёткой. Игрушку нельзя стирать и подвергать химической чистке.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не давайте игрушку животным.
- Не опускайте игрушку в воду. Не мочите музыкальный модуль (чип).
- Не оставляйте игрушку рядом с открытым огнём, не используйте её при температуре выше +40 °С и ниже -40 °С.
- Не роняйте игрушку и не ударяйте по ней.
- Не вскрывайте и не разбирайте музыкальный модуль.
- Если игрушка перестала работать, сразу же выньте из неё батарейки. Не чините игрушку сами: обратитесь к Изготовителю.

Как хранить игрушку

В чистых сухих помещениях, где не находятся органические растворители и другие химические вещества, которые способны впитаться в материал игрушки и вызвать раздражение. Достаньте батарейки из игрушки перед долгим хранением.

Как перевозить игрушку

Следите за тем, чтобы при перевозке игрушка не падала, не подвергалась сильным ударам и не оказывалась при температуре выше +40 °С и ниже -40 °С.

Игрушка мягконабивная «Нюша» озвученная электрическая с музыкальным модулем (чипом). Для детей старше трёх лет. Артикул 281. Состав: искусственный мех, текстильные материалы, синтепух, фурнитура и гранулы из полимерных материалов, музыкальный модуль (чип). В динамике используются три батарейки LR44 1,5 В. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.С.П28.В.01111/20, серия RU №0223358, срок действия с 23.10.2020 по 18.10.2023 включительно. Орган по сертификации: «Тест-С.-Петербург». Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Изготовитель: ООО «Компания „Играмир“», ул. Боровая, д. 116, Санкт-Петербург, Россия, 192007, тел.: +7 921 930-00-29. Срок службы и гарантийный срок: 6 месяцев с момента покупки. Дата изготовления: октябрь 2020. Сделано в России. Сохраняйте этикетку и упаковку с руководством пользователя.

Внимание! Игрушка не предназначена для детей младше трёх лет. Дети старше трёх лет могут использовать игрушку под контролем взрослых. Содержит мелкие детали. Следите, чтобы дети не засовывали игрушку в рот.



Если возникли проблемы с подключением игрушки к колонке с Алисой, обратитесь в поддержку Яндекс: yandex.ru/support/station/troubleshooting/feedback.html.

Если у вас есть претензии к качеству, свяжитесь с ООО «Компания „Играмир“»: позвоните по телефону +7 921 930-00-29 или напишите на электронную почту igrami@igramir.com.

Руководство пользователя

Игрушка мягконабивная «Ёжик» 23 см, озвученная электрическая с музыкальным модулем (чипом). Для детей старше трёх лет. Артикул 282.

Как использовать игрушку

- Не давайте игрушку детям младше трёх лет. Дети старше трёх лет могут использовать игрушку под контролем взрослых.
- Когда распакуете игрушку, для безопасности ребёнка уберите всю пластиковую упаковку перед первым использованием.
- В игрушке есть мелкие детали. Следите, чтобы дети не засовывали игрушку в рот.
- В игрушке установлен музыкальный модуль (чип). В него уже вставлены работающие батарейки. Чтобы включить песню, нажмите наклейку с логотипом на лапке игрушки.

Как менять батарейки

- Не позволяйте детям менять батарейки.
- Соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые элементы питания.
- Не перезаряжайте батарейки.
- Если игрушка долго хранится и не используется, достаньте из нее батарейки.
- Не выбрасывайте батарейки с обычным мусором. Сдавайте их в пункты приёма.

Если игрушка загрязнилась

Почистите её щёткой, смоченной в мыльной пене. Не отжимайте. Высушите на открытом воздухе. Сухую игрушку расчешите щёткой. Игрушку нельзя стирать и подвергать химической чистке.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не давайте игрушку животным.
- Не опускайте игрушку в воду. Не мочите музыкальный модуль (чип).
- Не оставляйте игрушку рядом с открытым огнём, не используйте её при температуре выше +40 °С и ниже -40 °С.
- Не роняйте игрушку и не ударяйте по ней.
- Не вскрывайте и не разбирайте музыкальный модуль.
- Если игрушка перестала работать, сразу же выньте из неё батарейки. Не чините игрушку сами: обратитесь к Изготовителю.

Как хранить игрушку

В чистых сухих помещениях, где не находятся органические растворители и другие химические вещества, которые способны впитаться в материал игрушки и вызвать раздражение. Достаньте батарейки из игрушки перед долгим хранением.

Как перевозить игрушку

Следите за тем, чтобы при перевозке игрушка не падала, не подвергалась сильным ударам и не оказывалась при температуре выше +40 °С и ниже -40 °С.

Игрушка мягконабивная «Ёжик» озвученная электрическая с музыкальным модулем (чипом). Для детей старше трёх лет. Артикул 282. Состав: искусственный мех, текстильные материалы, синтепух, фурнитура и гранулы из полимерных материалов, музыкальный модуль (чип). В динамике используются три батарейки LR44 1,5 V. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.С.П28.В.01111/20, серия RU №0223358, срок действия с 23.10.2020 по 18.10.2023 включительно. Орган по сертификации: «Тест-С.-Петербург». Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Изготовитель: ООО «Компания „Играмир“», ул. Боровая, д. 116, Санкт-Петербург, Россия, 192007, тел.: +7 921 930-00-29. Срок службы и гарантийный срок: 6 месяцев с момента покупки. Дата изготовления: октябрь 2020. Сделано в России. Сохраняйте этикетку и упаковку с руководством пользователя.

Внимание! Игрушка не предназначена для детей младше трёх лет. Дети старше трёх лет могут использовать игрушку под контролем взрослых. Содержит мелкие детали. Следите, чтобы дети не засовывали игрушку в рот.



Если возникли проблемы с подключением игрушки к колонке с Алисой, обратитесь в поддержку Яндекс: yandex.ru/support/station/troubleshooting/feedback.html.

Если у вас есть претензии к качеству, свяжитесь с ООО «Компания „Играмир“»: позвоните по телефону +7 921 930-00-29 или напишите на электронную почту igrami@igramir.com.