

Ваш телевизор стал умнее и интереснее, а вы получили доступ к тысячам фильмов и сериалов, видеоблогам и музыке. А ещё теперь можете давать телевизору голосовые команды — с этим поможет Алиса.


Вместе с Модулем вы получили промопериод подписки Плюс Мульти: она нужна, чтобы слушать музыку и смотреть кино. Подписка активируется при первой настройке Модуля.


Подробнее о подписке: yandex.ru/support/module

С чего начать

1 Подсоедините Модуль к телевизору по HDMI

2 Воткните Модуль в розетку с помощью адаптера и USB-кабеля из комплекта



3 Включите телевизор и в качестве источника сигнала выберите нужный вход HDMI. Обычно это кнопка  с надписью **source** или **input**


4 Скачайте приложение Яндекс и войдите в свой аккаунт



5 Следуйте инструкциям на экране телевизора

Как общаться с Алисой



В комплекте идёт пульт. Чтобы позвать Алису, нажмите кнопку  и держите, пока не закончите говорить. Больше не нужно набирать названия фильмов буква за буквой — просто скажите Алисе, что делать. Только не забудьте активировать батарейки, потянув за ленточку.

Кино и другое видео

- Алиса, покажи фильм про любовь
- Алиса, найди комедии
- Алиса, хочу видео с котиками

Музыка и не только


- Алиса, включи бодрую музыку
- Алиса, расскажи сказку
- Алиса, включи шум моря

Помощь в делах

- Алиса, какая погода в выходные?
- Алиса, с чем есть авокадо?
- Алиса, зажги свет

Для этого нужны устройства, которые работают с Алисой. Подробнее: yandex.ru/alice/smart-home

Если у вас есть колонка с Алисой, общаться ещё проще. Подробнее здесь: yandex.ru/support/module



Справка и поддержка

Руководство пользователя: yandex.ru/support/module



Сервисные центры: yandex.ru/support/module/services.html




Горячая линия:

8 800 600-78-11
(звонок по России бесплатный)

Яндекс ТВ


Что в коробке

Модуль с Яндекс.ТВ




Пульт и две батарейки AAA

Документация



Адаптер питания




Кабель HDMI

Кабель питания USB

Как управлять с помощью пульта

Пульт от Модуля можно использовать вместо обычного пульта от телевизора.



Включить телевизор

Перемотать назад

Отключить звук

Назад

Микрофон

Источник сигнала

Приостановить и продолжить

Перемотать вперёд

Громкость

Подтвердить или выбрать

Навигация по меню

Алиса

Зажмите кнопку и говорите. Алиса слушает вас, только пока вы удерживаете кнопку

Домой

Как активировать пульт

Перед тем как использовать пульт от Модуля для управления телевизором, нужно активировать батарейки, потянув за ленточку.

Пульт и Модуль найдут друг друга и подключатся автоматически.

Если пульт не удается подключить:

- 1 Одновременно зажмите кнопки и «убавить громкость». Удерживайте их, пока пульт не начнет мигать.
- 2 Следуйте подсказкам на экране.

Если это не поможет, загляните в руководство пользователя.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в Модуль, пульт, адаптер питания, на кабели USB и HDMI.

Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью (например, в ванной).

Не оставляйте Модуль, пульт и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте Модуль, пульт и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

Если в вашем доме нет заземления, то при приближении грозы, а также если устройство долго не будет использоваться, отключите кабели питания Модуля и телевизора от электросети. Это поможет защитить устройство от грозных разрядов и скачков напряжения в сети.

Не оставляйте подключённый к электросети телевизор с подсоединённым Модулем без присмотра. Пользуйтесь только кабелями и адаптером питания, которые входят в комплект поставки. Не допускайте переломов кабелей USB и HDMI.

При повреждении или неисправности какой-либо части Модуля, пульта, адаптера питания или кабеля HDMI немедленно прекратите их использовать, отключите от розетки телевизор с подсоединённым Модулем и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните Модуль, пульт, адаптер питания и кабели в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться Модулем и пультом без присмотра взрослых. Подключать и отключать Модуль и адаптер питания должны только взрослые.

Модуль, пульт, адаптер питания и кабели из комплекта поставки безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Условия эксплуатации

Модуль, пульт и адаптер питания предназначены для использования в жилых и коммерческих помещениях без воздействия опасных и вредных факторов. Подключение и настройку Модуля необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Модуль, пульт и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности от 20 до 80%.

Хранение допускается только в помещении, в заводской упаковке, при температуре от -10 °С до +35 °С и при относительной влажности до 95%. Срок хранения: 2 года.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Модуль, пульт и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищёнными, также не предусмотрена противоударная защита.

При использовании Модуля с плазменным телевизором не держите изображение на паузе более пяти минут, так как из-за конструктивных особенностей плазменных экранов это может привести к повреждению экрана. Изготовитель Модуля не несёт ответственности за повреждения, вызванные таким образом.

Модуль имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сетей питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Утилизация

Модуль, пульт и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании Модуля, пульта и адаптера питания в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

— Естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение покрытия и т. п.

— Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнём, механического или другого внешнего воздействия.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием Модуля, пульта и адаптера питания не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Модуль с Яндекс.ТВ
Модель YNDX-00251. Габариты (длина × ширина × высота): 90 × 45 × 16 мм. Масса нетто: 60 г. Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 4.2 / 5.0, BLE. Питание: 5 В с разъёмом USB Type-C. Разъём HDMI: цифровой видео + аудиовыход HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.2

и HDCP 1.4. Форматы видео: 1280 × 720 (HD Ready), 1920 × 1080 (Full HD), 3840 × 2160 (Ultra HD 4K). 4K 60p 4:2:2 / 4K 60p 4:2:0. HDR10 Static, HDR10 Dynamic, Dolby Vision. HDCP 1.4 / HDCP 2.2.

Для работы Модуля требуется порт HDMI в телевизоре и беспроводное подключение к интернету по Wi-Fi. Для большей стабильности настройте роутер для работы в диапазоне 5 ГГц. Совместимость вашего телевизора с Модулем не гарантируется. Смогут ли они работать вместе — уточняйте у производителя телевизора.

Пульт
Модель YNDX-00402. Габариты: 154 × 42 × 17 мм. Масса нетто (без батареек): 50 г. Беспроводная связь: Bluetooth® 4.0 / 5.0, BLE, IrDA (инфракрасный порт). Динамик: 1 шт. Микрофон: 1 шт. Кнопки: 16 шт. Питание: 2 батарейки AAA.

Адаптер питания
Входные характеристики: номинальное напряжение 100–240 В, номинальная частота 50–60 Гц, максимальный ток 500 мА. Выходные характеристики: номинальное напряжение 5 В, номинальный ток 1,5 А. Класс защиты 2

Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision и символ двойного D являются зарегистрированными

товарными знаками компании Dolby Laboratories Licensing Corporation. Конфиденциальные неопубликованные материалы. Авторское право 2013–2021 Dolby Laboratories. Все права защищены. Названия Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Yandex Services AG осуществляется в соответствии с лицензией. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.

Модуль с Яндекс.ТВ подключается и настраивается с помощью приложения Яндекс (лицензионное соглашение: yandex.ru/legal/search_mobile_agreement). Управлять Модулем с Яндекс.ТВ можно при помощи голосового помощника «Алиса» (условия использования: yandex.ru/legal/alice_termsfuse).

© ООО «ЯНДЕКС», 2021. «Яндекс» является зарегистрированным товарным знаком ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.

Сертификация

Устройство для преобразования данных «Яндекс.Модуль», модель YNDX-00251 (маркетинговое название — Модуль с Яндекс.ТВ). Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU С-СН. ПФ02.В.04123/21, серия RU № 0319682. Соответствует: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Срок действия: с 20.04.2021 по 19.04.2026. Орган по сертификации: ООО «Профит», 109004, Москва, улица Николаямская, дом 45,

строение 2, помещение II, комната 11. Декларация о соответствии: № ЕАЭС N RU Д-СН. PA01.В.08030/21. Соответствует: ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок действия: с 12.04.2021 по 11.04.2026.

Пульт дистанционного управления, модель YNDX-00402. Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU С-СН.ПФ02.В.02364/21, серия RU № 0258781. Соответствует: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок действия: с 17.08.2020 по 16.08.2023. Орган по сертификации: ООО «Профит», 109004, Москва, улица Николаямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Декларация о соответствии: № ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.73505/20. Соответствует: ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок действия: с 18.08.2020 по 29.04.2025.

Изготовитель: Yandex Services AG, Werftstrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Яндекс Сервисез АГ, Верфтештрассе, 4, 6005 Люцерн, Швейцария.

Предприятия-изготовители: G05 Factory Premises, Changhong Intelligent Display Terminal Industrial Park, 38, Xiping Avenue, High-tech District, Mianyang 621000, Sichuan Changhong Network Technologies Co., Ltd., China. Changhong Network Technologies Co., Ltd., помещ. G05, Промышленный парк интеллектуальных дисплеев Changhong, д. 38, пр-кт Синьпин, Район высоких технологий, г. Мьяньян, Сычуань, 621000, Китай. **Импортер:** ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Льва Толстого, д. 16. **Дата изготовления:** см. на упаковке. Изготовлено в Китае.



Модуль с Яндекс.ТВ