

Станция Дуо Макс




В этой инструкции только самое основное. Полная информация — в Справке, по QR-коду.





Чтобы слушать любимую музыку и подкасты,
смотреть фильмы, сериалы и много другое,
не забудьте подключить подписку Плюс.




Как подключить

1. Включите устройство в розетку и дождитесь его загрузки.
2. На смартфон установите приложение Дом с Алисой или обновите его до последней версии.
3. В приложении добавьте устройство и следуйте подсказкам на Станции Дуо Макс.




Скачать Дом с Алисой
ya.cc/iot_app

Поворачивается в вертикальное
положение — и обратно



Как сбросить настройки

1. Поверните экран в горизонтальное положение.
2. Отключите адаптер питания от устройства.
3. Зажмите кнопку увеличения громкости и снова подключите к устройству адаптер питания.
4. Удерживайте кнопку, пока на экране не появятся подсказки.



Технические характеристики

Домашняя мультимедийная платформа
«Яндекс.Станция» (маркетинговое
название — Яндекс Станция Дуо Макс)

Модель
YNDX-00055

Габариты (длина × ширина × высота)
≈ 256 × 118 × 240 мм

Масса нетто
≈ 3,3 кг

Дисплей
Диагональ 10,5"
Разрешение 1920 × 1200

Видеокамера
13 Мп, угол обзора 120°

Беспроводная связь
Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц и 5 ГГц),
Zigbee™, Bluetooth® 5.2, BLE

Динамики
1 низкочастотный динамик — 100 мм,
2 широкополосных динамика — 50 мм

Суммарная акустическая мощность
60 Вт

Диапазон частот
60–20 000 Гц

Микрофоны
8 шт.

Питание
20 В $\overline{=}$ 3,25 А с разъёмом USB Type-C

Адаптер питания

Модель
Y65-B2CP

Входные характеристики
Номинальное напряжение 100–240 В~
Номинальная частота 50–60 Гц
Максимальный ток 1,8 А

Выходные характеристики
5 В / 3 А; 9 В / 3 А; 15 В / 3 А; 20 В / 3,25 А
Поддержка USB PD 3.0

Класс защиты
2



Что в коробке

Яндекс Станция Дуо Макс, адаптер питания, инструкция.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и кабеля питания в соответствии с этой инструкцией.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в устройство и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).

Не давите на экран и не царапайте его. Не устанавливайте устройство в местах, где оно может испачкаться, например возле кухонной плиты.

Не оставляйте устройство и адаптер питания под прямыми солнечными лучами,

рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра.

Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте переломов кабеля питания.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К вилке устройства всегда должен быть доступ для её отключения.

При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур.

Не разбирайте устройство и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

При повреждении, неисправности какой-либо части устройства или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите его от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните устройство и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство должны только взрослые.

Устройство и адаптер питания безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Условия эксплуатации

Устройство и адаптер питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях, где нет воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку устройства необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Устройство и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 до +35 °C и относительной влажности от 20 до 80 %. Длительное хранение допускается только в помещениях и в заводской упаковке при температуре от -10 до +35 °C и относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние.

Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

При перевозке или хранении устройства в условиях пониженной температуры включать его можно только спустя 5 часов.

Устройство и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищёнными, также не предусмотрены

защита от падений и противоударная защита.

Устройство имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Сертификация

Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс.Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция Дуо Макс), модель YNDX-00055.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке yandex.ru/support/station-duo/

Изготовитель: Intertech Services AG, Werftstrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Интертех Сервисез АГ, Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария.

Предприятие-изготовитель: Guangdong Enok Communication Co., Ltd., No. 137, 139, Lixiang Road, Songmushan Village, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China. Гуандун Енок Комьюникейшен Ко.,

Лтд., д. 137, 139, проспект Лисян, деревня Сонмушань, г. Даланг, городской округ Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, 16, Москва, 119021 Россия.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.



Утилизация

Устройство и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.



Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Zigbee™ является товарным знаком Connectivity Standards Alliance. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Intertech Services AG осуществляется в соответствии с лицензией.

Устройство настраивается с помощью мобильного приложения Дом с Алисой. Используя приложение, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/

Управлять устройством можно через голосового помощника Алису или мобильное приложение Дом с Алисой. Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/alice_termsfuse/



Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 00:00
по московскому времени
(звонок по России бесплатный)

© ООО «ЯНДЕКС», 2023. «Яндекс», «Умный дом Яндекса», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.