

# Станция Лайт

В этой инструкции — только самое основное.  
Полная информация — в Справке по QR-коду.



## Как подключить

- 1 Включите устройство в розетку и дождитесь его загрузки.
- 2 Откройте приложение «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой».
- 3 В приложении нажмите значок Алисы , скажите:

— Настрой колонку

Затем следуйте подсказкам.


Если что-то не получается, обратитесь к Справке:

[yandex.ru/support/station-lite](https://yandex.ru/support/station-lite).



Скачать «Дом с Алисой»

[ya.cc/iot\\_app](https://ya.cc/iot_app)



## Настройка громкости

### Пауза

### Отключение микрофонов на аппаратном уровне

Нажмите кнопку. Значок  загорится красным, и колонка перестанет воспринимать звуки. Чтобы включить микрофоны, нажмите кнопку снова.

### Разъём питания

## Как сбросить настройки

- 1 Отключите адаптер питания от устройства.
- 2 Зажмите кнопку отключения микрофонов и снова подключите адаптер питания к устройству.
- 3 Удерживайте кнопку, пока световое кольцо не загорится жёлтым.
- 4 Дождитесь приветствия Алисы и подключите устройство к Wi-Fi®.

**Технические характеристики**

Домашняя мультимедийная платформа  
«Яндекс Станция» (маркетинговое название —  
Яндекс Станция Лайт).

Модель  
YNDX-00026

Габариты (диаметр x высота)  
90 × 65 мм

Масса нетто  
350 г

Беспроводная связь  
Wi-Fi® 802.11 b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц),  
Bluetooth® 5.0, BLE

Динамики  
1 широкополосный динамик — 44,5 мм

Суммарная акустическая мощность  
6 Вт

Диапазон частот  
130–20 000 Гц

Микрофоны  
2 шт.

Питание  
5 В — 2 А с разъёмом USB Type-C

Адаптер питания

Модель  
Y10-S2C

Входные характеристики:  
Номинальное напряжение 100–240 В~  
Номинальная частота 50–60 Гц  
Номинальный ток 0,35 А при 100 Вт

Выходные характеристики  
5 В / 2 А

Класс защиты  
II



## Что в коробке

Яндекс Станция Лайт, адаптер питания, инструкции.

## Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов, если использовать устройство и адаптер питания по этой инструкции.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием устройства и адаптера питания не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

## Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в устройство и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).

Не оставляйте устройство и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не оставляйте без присмотра устройство, подключённое к сети.

Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте переломов кабеля питания.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адAPTERы. К вилке устройства всегда должен быть доступ, чтобы вынуть её из розетки.

При выключении адаптера питания из розетки держитесь руками за блок адаптера, а не за кабель.

Не разбирайте устройство и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах. При повреждении, неисправности какой-либо части устройства или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите его от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните устройство и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство должны только взрослые.

Устройство и адаптер питания из комплекта поставки безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

## **Условия эксплуатации**

Устройство и адаптер питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключайте и настраивайте устройство только по этой инструкции.

Устройство и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 до +35 °C и относительной влажности от 20 до 80 %. Длительное хранение допускается только в помещениях в заводской упаковке при температуре от -10 до +35 °C и относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Устройство и адаптер питания — водонепроницаемы и не полностью защищены от пыли. Также для них не предусмотрены защита от падения и противоударная защита.

Программное обеспечение на устройстве обновляется автоматически. Не отключайте устройство от сети, пока оно обновляется.

## **Сертификация**

Мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция Лайт), модель YNDX-00026.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке: [yandex.ru/support/station-lite](http://yandex.ru/support/station-lite).

**Изготовитель:** Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, 200042 Shanghai, China. ООО «Информационно-технологическая компания «Яндекс» (Шанхай), Яньпин-роуд, 135, WeWork, офис 327, район Цзинъянь, Шанхай, Китай, 200042.

**Импортёр:** ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, Россия, 119021.

**Дата изготовления:** см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.



## **Утилизация**

Устройство и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.



## **Сведения об интеллектуальной собственности**

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc.

Устройство подключается и настраивается с помощью приложений «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя приложения, вы соглашаетесь с условиями на сайтах [yandex.ru/legal/smarthome\\_mobile\\_agreement/](http://yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/) и [yandex.ru/legal/yaalice\\_mobile\\_agreement/](http://yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement/).

Управлять устройством можно через голосового помощника Алису или мобильные приложения: «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте [yandex.ru/legal/alice\\_termsofuse/](http://yandex.ru/legal/alice_termsofuse/).



Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 00:00 по московскому  
времени (звонок по России бесплатный)