





## Станция Макс

Танысыңыз: Алиса бар ақылды колонка. Оны розеткаға қосыңыз — ол сізге бәрін қалай орнату керектігін айтады.



Ішінде — Макс Станциясы мен Алиса туралы толығырақ

### Қалай іске қосу керек



1. Станция Макс розеткаға қосып, оның жүктелгенін күтіңіз.

2. «Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой» қосымшасын ашыңыз.

Егер сізде олар орнатылмаған болса, QR-кодты сканерлеңіз.

3. Қосымшада Алиса белгішесін басып, айтыңыз:

— Настрой колонку

Және нұскауларды орындаңыз. Егер бірдене жұмыс істемесе, Анықтамаға жүргініз: [yandex.ru/support/station-max](https://yandex.ru/support/station-max)

### Колонканы интернетке қалай қосуға болады

1. Жарығы қосылмайынша, белсендіру батырмасын басып, үстап тұрыңыз.

2. «Дом с Алисой» немесе «Устройства» бөліміндегі «Яндекс — с Алисой» қосымшасын ашыңыз.

3. Тізімнен Станция Макс таңдалап, «Настроить заново» батырмасын басыңыз және қосымшадағы нұскауларды орындаңыз.

### Қалай басқаруға болады

Алисамен қаралайыңыз жағынан аудио мазмұнын сақтаңыз. Оны шақырыңыз:

## — Алиса

Егер жарық сақинасы күлгін түске боялған болса, онда Алиса сізді естіп тұр.

### Алиса қалайкөмектеседі

Оянатын кезде:

— Алиса, какая сегодня погода?

— Алиса, включи бодрую музыку

Қонақтар келгенде:

— Алиса, поставь плейлист для вечеринки

— Алиса, скажи тост

### Фильмдерді қалай көруге болады

Сіз фильмдерді, телехикаяларды, телебағдарламаларды және басқа бейнелерді көре аласыз және оларды дауыспен басқара аласыз. Макс Станциясы 4K форматын қолдайды.

— Алиса, посоветуй романтический фильм

— Алиса, перемотай на 10 минут назад

Баланы ұйықтатқанда:

— Алиса, включи ночник\*

— Алиса, расскажи сказку про Колобка



### Музыканы қалай тыңдауға болады

Макс Станциясы миллионоған тректерді біледі. Ол сіздің жақсы көретініңізді есіне алады және сізге арнағы музыканы таңдайды. Егер сізге ән ұнаса, бұл туралы Алисаға айтыңыз — ол үқсас әндерді жиі қояды.

— Алиса, поставь дискотеку 80-х

— Алиса, мне нравится

— Алиса, включи пение птиц



### Тағы қалай басқаруға болады

Сіз радиодан басқару қашықтын аудио мазмұнын сақтаңыз. Жағынандағы күйнекілердің мазмұнын сақтаңыз. Оны шақырыңыз.

Станция жұмыс істейтін теледидарды қосуға және өшіруге.

Егер сіз сейлескіңіз келмесе, бейнені таңдау және ауыстырыу.

Пәтердің екінші жағынан Алисамен байланысыңыз.

Бірақ алдымен қашықтын басқару құралын қосыңыз.

1. Алисадан қашықтын басқару құралын қосыңыз.

2. Алисадан қашықтын басқару құралын қосыңыз.

Күат көзі Микрофон Сигнал көзі

Алиса

Үйге

Артқа

Дыбыс деңгейі

Дыбысты өшіру



Радиодан басқару қашықтын аудио мазмұнын сақтаңыз. Жағынандағы күйнекілердің мазмұнын сақтаңыз. Оны шақырыңыз.

Станция жұмыс істейтін теледидарды қосуға және өшіруге.

Егер сіз сейлескіңіз келмесе, бейнені таңдау және ауыстырыу.

Пәтердің екінші жағынан Алисамен байланысыңыз.

Бірақ алдымен қашықтын басқару құралын қосыңыз.

1. Алисадан қашықтын басқару құралын қосыңыз.

2. Алисадан қашықтын басқару құралын қосыңыз.

Күат көзі Микрофон Сигнал көзі

Алиса

Үйге

Артқа

Дыбыс деңгейі

Дыбысты өшіру



### Музыканы қалай қашықтын басқаруға болады

Макс Станциясы миллионоған тректерді біледі. Ол сіздің жақсы көретініңізді есіне алады және сізге арнағы музыканы таңдайды. Егер сізге ән ұнаса, бұл туралы Алисаға айтыңыз — ол үқсас әндерді жиі қояды.

— Алиса, поставь дискотеку 80-х

— Алиса, мне нравится

— Алиса, включи пение птиц



### Тағы қалай қашықтын басқаруға болады

Сіз радиодан басқару қашықтын аудио мазмұнын сақтаңыз. Жағынандағы күйнекілердің мазмұнын сақтаңыз. Оны шақырыңыз.

Станция жұмыс істейтін теледидарды қосуға және өшіруге.

Егер сіз сейлескіңіз келмесе, бейнені таңдау және ауыстырыу.

Пәтердің екінші жағынан Алисамен байланысыңыз.

Бірақ алдымен қашықтын басқару құралын қосыңыз.

1. Алисадан қашықтын басқару құралын қосыңыз.

2. Алисадан қашықтын басқару құралын қосыңыз.

Күат көзі Микрофон Сигнал көзі

Алиса

Үйге

Артқа

Дыбыс деңгейі

Дыбысты өшіру



